





Start → Mechanical Design → Part Design



Rectangle



Circle



Line




Grid



Snap to point

Centered Rectangle



Trim

Break

Quick Trim



Pad



Pocket

❖ نکات تکمیلی:

- ۱- برای کوچک و بزرگ کردن نمودار درختی کلید Ctrl را نگه داشته و قرقره موس را می چرخانیم.
- ۲- روش دیگر برای کوچک و بزرگ کردن نمودار درختی این است که ابتدا باید بر روی بدنه آن کلیک کرد. به این ترتیب محیط گرافیکی تیره خواهد شد و امکان ترسیم مدل وجود نخواهد داشت سپس با استفاده از دستورات های Zoom in و Zoon out نمودار را کوچک و بزرگ کرد. در انتها مجددا بر روی بدنه نمودار درختی کلیک کرد تا صفحه گرافیکی به حالت فعال تبدیل شود.
- ۳- برای بالا بردن کیفیت تصویر به صورت زیر عمل می کنیم:
Tools → Options → Display → Performance
- ۴- برای حذف و آوردن نمودار درختی از کلید F3 استفاده می شود.
- ۵- برای فعال ماندن یک آیکن بر روی آن دوبار کلیک می کنیم.
- ۶- برای ویرایش مدل بر روی آن دوبار کلیک کنید.
- ۷- برای تبدیل واحد از اینچ به میلیمتر به صورت زیر عمل می کنیم:
Tools → Options → Parameters & Measures → Units
- ۸- برای بالا بردن تعداد ارقام اعشار به صورت زیر عمل می کنیم:
Tools → Options → Parameters & Measures → Units
- ۹- برای تغییر دادن رنگ قطعه بر روی Part Body راست کلیک کرده، Properties را انتخاب می کنیم. در پنجره باز شده از تب Graphic می توان رنگ قطعه را تغییر داد.
- ۱۰- برای ایجاد تغییر در اندازه شبکه ها به صورت زیر عمل می شود:

Tools → Options → Mechanical Design → Sketcher → Grid

